

РИМЕТ для бензинового двигателя 50мл РТ0010

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Подготовка двигателя

1. В случае необходимости промыть масляную систему и картер двигателя;
2. Слить старое моторное масло;
3. Заменить фильтр тонкой очистки масла;
4. При наличии центрифуги очистить ее корпус от отложений и промыть;
5. Залить свежее моторное масло.

2. Применение препарата

Заливать РИМЕТ рекомендуется непосредственно перед поездкой, либо сразу после заливки дать поработать двигателю на холостом ходу в течение 10-15 минут для равномерного распределения частиц препарата по всему объему масла.

Заливая более 1 баллона, делать это последовательно: сначала один, затем, после пробега 150-200 км, следующий баллон.

- Перед применением препарата необходимо, не вскрывая баллон, энергично встряхивать его в течении 20-30 секунд;
- Сразу после взбалтывания влить содержимое баллона в моторное масло через маслозаливную горловину
- Проверить наличие осадка на дне баллона, который допускается при недостаточно сильном взбалтывании. В этом случае необходимо налить в баллон небольшое количество свежего моторного масла, снова энергично встряхнуть содержимое баллона или перемешать и влить суспензию в масло.

Дозировка

Объем масл. системы, литры	Пробег, тыс. км			
	Более 60	Более 120	Более 180	Более 300
3-5	50 мл	100 мл	150 мл	200 мл
	1 баллон	2 баллона	3 баллона	4 баллона

Для профилактики износа заливать 1 баллон (50 мл) при каждой замене масла, на объем масляной системы 3-5 л

Поддерживающая дозировка после восстановления, при следующих заменах масла: 1 баллон (50 мл) на 3-5 л масла